



Regler för spolplatta med reningsverk

- Alla former av tvättmedel är förbjudet att använda
- Spolplattan får endast användas för tvätt av skrov och däck på båtar, tvätt av bil, motorrum eller kölsvin är absolut förbjudet på spolplattan.
- Avfettande medel är strikt förbjudet att använda under tvätt.
- Spolplattan får endast användas när slipfogdar är närvarande och reningsanläggningen är ansluten.

Checklista

Före uppstart:

- Spolplattan skall vara ren från sten och grus innan båtbotte tvätt startar.
- Vid behov skall platta och brunn spolas rena innan botten tvätt startar
- Inkoppling av reningsanläggning enligt instruktion.
- Inloppsslangen ansluten till fördelning i första sedimenteringen.
- Tryckluft till matarpump inställd.
- Utloppsslangen ansluten.
- Högtryckstvättarna rätt uppställda.
- Personal på spolplatta utrustad med ansiktsskydd.

Efter bruk:

- Spolplatta och pumpbrunn rengjord och iordningställd.
- Bräddavloppet fritt utan plugg
- Tappa (pumpa) ner sista sedimenteringstanken så långt som möjligt.
- Stäng av ventil till reningsverk
- Notera antalet botten tvättar eller använd anmälningslista.